

CWラバースタンプQSOの一例

JARL宮城県支部 op: SATO

A局:JA7YRL局がCQを出し、B局:8J1RL局が応答した場合です。
CQを出す時はJA7YRLを、応答の時は8J1RLの部分を自分のコールサインに置き換えます。
()内は一つ選びます。<>内は送信しなくても良いです。イタリックの部分は変わります。
最近、国内のQSOではQTHをJCC/JCGのナンバーで送るほうが多いようです。

A : CQ CQ CQ DE **JA7YRL JA7YRL JA7YRL** (PSE,K)

A局 : CQこちらは**JA7YRL**どうぞ

B : **JA7YRL** DE 8J1RL K

B局 : **JA7YRL**こちらは8J1RLどうぞ

A : 8J1RL DE **JA7YRL** (GM,GA,GE) <FB,DR> OM TNX FER UR CALL

8J1RLこちらは**JA7YRL** (お早う,今日,今晩は)OM応答有難う

BT UR **599 599** <VY FB>

貴方の信号は**599**です。<大変素晴らしい>

BT MY QTH IS **AJA060101** ES OP IS **SATO**

私のQTHは**仙台市青葉区**で名前は**SATO**です

HW? AR 8J1RL DE **JA7YRL** NK

わかりましたか?8J1RLこちらは**JA7YRL** どうぞ

B : **JA7YRL** DE 8J1RL (GM,GA,GE) FB **SATO** TKS CALL ES **599** FM **SENDAI** OK

JA7YRLこちらは8J1RL(お早う,今日,今晩は)FB **SATO**、コールと**仙台**から599のレポート有難う

BT UR **579 579**

貴方の<信号>RSTは**579**です

BT QTH IS **NANKYOKU NANKYOKU** ES OP IS **SYO SYO**

私のQTHは**南極**で、呼称は**SYO**です

HW? AR **JA7YRL** DE 8J1RL NK

如何ですか?**JA7YRL**こちらは8J1RLどうぞ

A : 8J1RL DE **JA7YRL** FB **SYO** <SAN> TNX **579** FM **NANKYOKU** OK

8J1RLこちらは**JA7YRL** **SYO**さん南極から579のレポートありがとう

BT PSE QSL IS VIA BURO OK ?

QSLカードはビュロー経由で送ってくれませんか?

この部分は送らなくても結構です。送る場合は前文に続けてA局が送信します。

A : BT HR WX IS (FINE,CLUODY,RANIG) ES TEMP 17C <COOL>

こちらの天気は(晴曇雨)気温17 <寒い>

BT MY RIG IS IF690<25watts> ES ANT DP 10mh<POOR>

私のリグはIF-690<25w>アンテナDP10mh<貧弱>

HW? AR 8J1RL DE **JA7YRL** NK

わかりましたか?8J1RLこちらは**JA7YRL**どうぞ

B : **JA7YRL** DE 8J1RL OK UR WX ES TEMP<VY WARM> OK

JA7YRLこちらは、8J1RL貴局の天気と温度了解<大変暖かい>

BT HR WX IS (FINE,CLUODY,RANIG) ES TEMP 0C <WARM>

こちらの天気は(晴曇雨)気温0 <暖かい>

BT UR FB RIG ES ANT VY FB OK

貴局のFBなリグとアンテナ了解です

BT MY RIG IS FS7800<1kw> ES ANT 5EL YAGI<25mh>

私のリグはFS-7800<1kw>アンテナ5エレ八木<25mh>

HW? AR **JA7YRL** DE 8J1RL NK

如何ですか?**JA7YRL**こちらは8J1RLどうぞ

A : 8J1RL DE **JA7YRL** UR WX ES TEMP<VY COOL> OK

8J1RLこちらは**JA7YRL**、了解貴局の天気と温度<大変寒いですね>OK

BT UR RIG ES ANT<VY nice> OK

貴局のリグとアンテナ了解です<大変良いですね>

次のA局に続く

A : BT TNX FB QSO ES HPE CU AGN (DR,OM) **SYO** AR 8J1RL DE **JA7YRL** 73 TU GL GB VA . .

QSO有難う(DR,OM)**SYO** また会いましょう、8J1RLこちらは**JA7YRL**ごきげよう73さよなら

B : QSL(CMF) OK QSL VIA BURO <SURE>

確認、QSLカードはビュローに<確かに>送ります

BT TNX <NICE> QSO ES HPE CU AGN **SATO** SAN AR **JA7YRL** DE 8J1RL 73 TU GL GB VA . .

<FB>QSO有難う**SATO**さん、また会えるよう望みます、**JA7YRL**こちらは8J1RLごきげよう73さよなら

A : QSL(CFM)<**SYO** SAN>73 TU VA . .

確認、<**SYO**さん> 73有り難う、終了

B : 73 TU VA . .

有り難う、終了

** 名前・QTH・天気・温度・RIG・ANTなどは2~3回繰返して送信します。 **

最後の”(EE)”や”(E)”には意味がありませんが、名残惜しい終わり?と言うことでしょうか?

送信スピードは、相手局のスピードより絶対速く送らないこと。(そのスピードで応答されます)

QSO中コンディションが変化する場合がありますので、枠の部分は省略して臨機応変に送信して下さい。

慣れてきましたら枠の所など追加修正して送ります。

コンディションが良ければW,VKなどには職業や年齢なども送ると喜ばれるようです。

CW-QSOの略語などを参考にして自分なりに作り直して下さい。

DX局も~さん(SAN)とJA局に送信する局があります。相手の母国語で送信すると喜ばれます。

勉強しては!(日本語をローマ字でKONCHIIWA、SAYONARAやARIGATOなど送られるかも!?)